



## **„Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím VT – Válcovna trub na jeho pracovištích“.**

Tyto pokyny platí pro výše uvedené zaměstnance jiných zaměstnavatelů a osoby, které se zúčastňují nakládky a vykládky vozidel v areálu VT – Válcovna trub. Je povinností všech vedoucích zaměstnanců těchto firem své podřízené s těmito pokyny seznámit a jimi se řídit.

### **Pobyt a pohyb osob, včetně dopravy v areálu zaměstnavatele**

Vstup je povolen jen těm, kteří jsou doprovázeni pověřeným zaměstnancem VT – Válcovna trub za účelem provedení sjednané práce, jsou zapsáni v knize návštěv a jsou seznámeni s těmito pokyny.

Při pohybu na pracovištích VT – Válcovna trub musí externí zaměstnanci používat ochranu hlavy – ochrannou přilbu.

V areálu je přikázáno chodit po chodnicích a ve vozovkách jen po levé straně. V místech trasy železniční vlečky, je zákaz vstupu do kolejíště a při nezbytném přecházení kolejí je nutno dbát zvýšené opatrnosti a přecházet ve stanovených místech.

Nejvyšší dovolená rychlost dopravních prostředků je 20 km/hod, přičemž je nutné dodržovat zásadu pravosměrného pohybu a obecně platné dopravní předpisy, zejména při použití vlastních dopravních prostředků externích firem.

Řidiči dopravních prostředků externích firem nesmí znečišťovat a poškozovat povrch komunikací v areálu VT – Válcovna trub, zakazuje se zde nepovolené parkování a odstavování dopravních prostředků.

### **Skladování, nakládka a vykládka v areálu zaměstnavatele**

Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, pomocných látek a hmot smí externí firmy provádět jen na předem vyhrazených místech, nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být zužovány průjezdní průřezy a profily. Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno.

Skládky jsou zakázány v ochranných pásmech VN, v místech, kde jsou pod zemí umístěny rozvody (el. energie, pára, voda, plyn).

V případě nakládky prováděné zaměstnanci VT – Válcovna trub jsou zaměstnanci externích firem (řidiči) povinni vozidlo zajistit proti pohybu, opustit kabinu pro řidiče a vzdálit se od vozidla do vyhrazeného bezpečného prostoru.

Za řádné uložení nákladu na vozidle odpovídá ten, kdo nakládku provádí. V případě, že nakládku provádí zaměstnanci VT – Válcovna trub – vazači, pak za řádné uložení nákladu odpovídají co do zajištění proti samovolnému uvolnění.



Za správné rozložení hmotnosti nákladu ve vztahu k povolenému tlaku na nápravy odpovídá řidič a zároveň nese odpovědnost za připevnění nákladu k ložné ploše vozidla, zejména za zajištění proti uvolnění nákladu při následné přepravě do místa určení.

### **Vstup do výrobních prostor**

Nepovolaným osobám je vstup do výrobních prostor a pomocných provozů zakázán včetně jakékoliv manipulace na zařízeních a strojích umístěných vně výrobních prostor.

Vstup do výrobních prostor je zaměstnancům externích firem a ostatním osobám zdržujícím se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích dovolen jen tam, kde pracují, za předpokladu jejich vybavení OOPP.

### **Požární ochrana**

Zaměstnanci externích firem a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích jsou povinni znát a dodržovat požárně bezpečnostní předpisy zaměstnavatele, zejména požární poplachové směrnice a požární řády.

Zakazuje se znemožňovat přístup k přenosným hasícím přístrojům a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.

V případě jakéhokoliv vzniku požáru musí být podána zpráva na ohlašovnu požáru (vrátnici zaměstnavatele) a to i tehdy, když požár byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.

### **Pracovní úrazy**

Dojde-li v areálu zaměstnavatele ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance agentury práce a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích, je povinen o tom vedoucí pracovní skupiny nebo zraněná osoba ihned informovat odpovědného pracovníka zaměstnavatele, s jehož vědomím se na jeho pracovišti zdržuje nebo při odchodu na vrátnici. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel postiženého.

Zaměstnanci agentur práce a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích jsou povinni dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny zaměstnavatele se kterými byli seznámeni odpovědným pracovníkem zaměstnavatele.

### **Shrnutí:**

- v prostoru VT – Válcovna trub se smíte pohybovat pouze v doprovodu určené osoby nebo odpovědného vedoucího zaměstnance,
- při chůzi používejte výhradně vykázané cesty, vchody a východy,
- při pohybu vozidlem se řiďte pokyny určeného zaměstnance nebo návštěvním řádem,



## VÁLCOVNA TRUB TŽ

- zvýšenou pozornost věnujte pohybujícím se vozidlům (manipulačním vozíkům a vozidlům, motorovým vozidlům, železničním vozidlům),
- dodržujte povinnosti chodce dle dopravních předpisů,
- respektujte bezpečnostní značky, symboly, piktogramy a signály,
- dodržujte zákaz vstupu do prostoru v dosahu jeřábu a pod zavěšená břemena,
- dodržujte zákaz manipulovat se stroji a zařízeními,
- dodržujte zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek,
- dodržujte zákaz vstupu do výrobních hal, obslužných provozů, pokud nesouvisí s předmětem návštěvy nebo vaší pracovní činností.
- dbejte podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká vaše jednání,
- dodržujte pokyny zaměstnanců VT – Válcovna trub a řiďte se zásadami bezpečného chování na pracovišti,
- používejte osobní ochranné pracovní prostředky poskytnuté pro účely návštěvy a ochranná zařízení a tato svévolně neměňte a nevyřazujte z provozu,
- nepožívejte alkoholické nápoje,
- nekuřte v areálu VT – Válcovna trub nebo na pracovištích, kde je zákaz kouření vyznačen.

V .....

Dne .....

.....  
za zaměstnavatele

.....  
agentura práce nebo osoba zdržující se s vědomím  
zaměstnavatele na jeho pracovišti